ご使用のまえに

MITSUBISHI

三菱 圧力 () ジャー炊飯器(家庭用)

形名

(1.0Lタイプ)

NJ-RV10

(1.8Lタイプ)

NJ-RV18

取扱説明書 / メニュー集



- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入 を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してく ださい。

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

_	1
七	

●準備 ・・・・・・ 8
● 白米・無洗米を炊く(お急ぎ) ・・・・・ 1 0
● 発芽米・玄米を炊く(お急ぎ) ・・・・・ 1 2
●ご飯の保温について13
● お米の種類別 炊くときのポイント・・・ 13
● いろいろなご飯を炊く14
・雑穀米・すし・おこわ
・炊込み・おかゆ・パエリア
● 食べたい時刻を予約する · · · · · · · 18
(予約1・予約2)
● 今から1~12時間後に炊きあげる ・・・・ 19
(かんたん予約)

● おいしいご飯を食べるために・・・・・・・ 2

●安全のために必ずお守りください・・・4●各部のなまえとはたらき・・・・・・・6

●お手入れ20
●炊飯がうまくできないとき・・・・・・ 22
●故障かな?・・・・・・・・・・24
内なべについて・・・・・・ 25
● 保証とアフターサービス 26
 ● 現在時刻の合わせかた · · · · · · 28
● 仕様 · · · · · · 28

•	「おいしいごはんのレシピ」もくじ・・・	29
•	メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30

おいしいご飯を食べるために

特長

圧力・大沸騰IH・超音波で おいしく炊飯

- ・1.2気圧(約105)の圧力をかけて、お米 にしっかり熱を伝え、ねばりとつや、弾力の あるご飯に炊きあげます。
- ・沸騰しても火力を弱めず、強火で炊き続け る大沸騰IHで、ご飯のうまみを引き出します。
- ・超音波の微振動で、お米の芯までたっぷり 吸水させ、ふっくら甘みのあるご飯に仕上げ ます。

もちもち・しゃっきりを使い 分けてお好みのご飯に

- ・ (ねばり) キーで、もちもち と しゃっきり を選び、 お好みに合ったご飯に炊き分けます。
- ・**もちもち**…圧力をかけて炊飯します。ねばり が強く歯ごたえのあるご飯に炊き あがります。

冷めてもおいしいので、お弁当や おにぎりなどにおすすめです。

・ しゃっきり ...圧力をかけずに炊飯します。 ねば りが弱めのさっぱりしたご飯に炊 きあがります。

> ほぐれやすいので、カレーライス やおこわなどにおすすめです。

炊温みてますセンサー (ダイレクトセンサー)で 水温と炊飯量を見張ります

- ・仕込み(予熱工程)で、初期水温と炊飯量を 検知して最適な温度コントロールをします。
- ・夏でも冬でも、炊飯量に関わらずおいしく炊 飯できます。

1よいお米を選ぶ

お好みの銘柄で、精米月日の新しいものを選びましょう。 米は時間の経過とともに質が低下してしまうので、風 通しの良い冷暗所に保管し、できるだけ早く使うよう にしましょう。(夏は1ヶ月、夏以外は2ヶ月以内がめや すです)

2お米を正しくはかる

必ず付属の計量カップを使い、すりきり1杯で正しく はかりましょう。

料理用計量カップ(200mL)や計量米びつでは誤差 が出ることがあります。

*詳しくは P.8

3 お米を手早く洗う

最初にたっぷりの水を入れてさっとかき混ぜ、素早く 水を捨てます。(ぬかくさくなるのを防ぎます) 次に、米が軽くこすり合わさるように「とぐすすぐ」

を水が澄むまでくり返し洗います。

水にひたさなくても、すぐに炊飯できます。ひたして おくとやわらかめのご飯になります。(お米をザルに 上げたまま放置しないでください。米が割れてべちゃ つきの原因になります)

4 正しく水加減をする

内なべを平らな場所に置いて、正しく水加減しましょう。 水位目盛はめやすですので、お米の種類やお好みに よって、半目盛以内で加減してください。また、50以 上のお湯やpH9以上のアルカリ水は使わないでくだ さい。べちゃつきや黄変の原因になります。また、硬度 の高いミネラル水を使うと、かたく黄色っぽいご飯に なります。

*詳しくは P.9

5 内なべを入れて炊飯スタート

炊飯器を平らな場所に置き、内なべの外側についた 水分をふき取って本体に入れます。

傾いている場所で炊いたり、内なべが汚れているとセ ンサーが正しく働かず、おいしいご飯が炊けません。


6 炊きあがったらご飯をほぐす

炊きあがったら、底からふんわりとご飯をほぐし、余分 な水分を逃がしましょう。


そのままにしておくと、ご飯が固まり、べちゃつきの原 因になります。


お米について

お米は、精米や加工のしかたにより呼び名がかわります。




発 芽 米





玄米から胚芽を残してぬか層



おこわを炊くときに使います。

お米のまめ知識

米の収穫は一般的に秋に行われますので、秋口から冬にかけて新米が出回ります。 新米は通常米より「吸水しやすい」という特長があるため、比較的ねばりが強くやわらかめのご飯になります。 新米を炊くときの水加減は目盛より少なめにするとおいしく炊けます。

お好みのご飯に炊けないときは

*お米の銘柄や保存期間などによって、炊きあがりが変わります。 お好みに合わせて水の量を加減したり、いろいろな炊き分けメニューをお試しください。



- *通常米.....新米以外の米。

ご使用のまえに

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険と その程度を、次の区分で説明しています。

誤った取扱いをしたとき に、死亡や重傷に結びつ く可能性のあるもの。

⚠注意

誤った取扱いをしたとき に、傷害または家屋・家 財などの損害に結びつく もの。

本文中や本体に使われている図記号の意味は、 次のとおりです。



禁止



分解禁止



接触禁止

ぬれ手禁止



水ぬれ禁止



指示を守る



電源プラグを抜く

爪警告

分解・修理・改造をしない

感電・発火・けが・異常動作の原因。

*修理は、お買上げの販売店 または「三菱電機 修理窓口」



分解禁止

感電・けがの原因。



にご相談ください。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



ぬれ手禁止

水につけたり、 水をかけたりしない


感電・ショートの原因。


感電の原因。



水ぬれ禁止

蒸気口や、その付近に 手などを近づけない 蒸気にさわらない





勢いよく出るので注意する。 やけどの原因。



接触禁止

お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで



禁止

やけど・感電・けがの原因。

炊飯中は絶対にふたを 開けたり、持ち運びしない

やけど・けがの原因。

使わない



禁止

吸・排気口やすき間に、 ピン・針金・金属物などの 異物を入れない



傷んだ電源コード・プラグや、 差込みのゆるいコンセントは 使わない



禁止

電源コードを傷つけない

感電・ショート・発火の原因。

重いものをのせたり、無理に曲げた り、束ねたり、引っ張ったり、加工した りすると、破損して感電・発火の原因。



電源は交流100Vで定格15A 以上のコンセントを単独で使う コンセントを他の器具と同時に使 ったり、机や家具のコンセントを 使うと異常発熱して、発火・火災の 原因。



*延長コードも定格15A以上のもの を単独でお使いください。

電源プラグの刃、および刃の 取付面のほこりをとる



ほこりをとる

電源プラグは根元まで 確実に差込む

感電・発熱による火災の原因。

差込みが不完全なとき、

ほこりが付着していると、

火災の原因。



根元まで 差込む

⚠注意

使用中、使用直後は 高温部に手を触れない カートリッジ・内なべ・放熱板など やけどの原因。




接触禁止

禁止

次の場所では使わない

不安定な場所や、 熱に弱い敷物などの上 火災の原因。



- ●壁や家具の近く 変色・変形の原因。
- 吸・排気口をふさぐような所 壁などから20cm以内、 紙・布・ふきん・じゅうたんの上など 変色・変形・故障の原因。
- ●直射日光のあたる所 変色・変形の原因。
- * キッチン用収納棚などを使うときは、中に蒸気が こもらないように引出して、ご使用ください。

製品を持ち運ぶときは、 フックボタンに触れない ふたが開いて、やけど・けがの原因。



使わない

専用の内なべ以外は 使わない

過熱・異常動作の原因。

ことを防ぐため。



電源コードを巻き取るときは 電源プラグを持つ 電源プラグがあたってけがをする



電源プラグを持つ

電源プラグを持って抜く

電源コードを持って引き抜くと、 感電・ショート・発火の原因。



電源プラグを持つ

心臓用ペースメーカーを お使いの方は、本製品の使用に あたって医師とよく相談する 本製品の動作がペースメーカー に影響を与えることがあるため。



お手入れは本体が 冷めてから行う やけどを防ぐため。



使用時以外は、 電源プラグを抜く

絶縁劣化による感電・漏電・火災 を防ぐため。



電源プラグを抜く

蒸気口をふきんなど

変形・変色・故障の原因。

故障や異常動作の原因。

でふさがない

お願い

磁気・電波に弱いものを近づけない

- 磁気カード(キャッシュカード、定期券など)
- 磁気テープ(カセットテープなど) ●無線機器(テレビ、ラジオ、電話など)

記憶が消えたり、雑音・異常動作の原因。

ブレーカーの違うコンセントにかえる

内なべに表示してある (▽ここまで) 線以上の 水を入れて炊飯しない

ふきこぼれの原因

放熱板(フィルター・調圧穴・ 圧力調整弁・安全弁)の穴をふさぐ 恐れのあるものは使わない

- アク取りシート・アルミホイル・落とし ぶたなどを食品の上にのせて使わない
- 青菜など水に浮く食品を入れて加熱しな い(加熱後に入れる)

放熱板の穴をふさぐと圧力が異常に高まり、 変形・破損などの原因

ふた パッキン つば部が つば部 あたる部分

異物・米粒や水滴をつけたまま

故障・うまく炊けない・ふたが閉まらない原因。 放熱板(フィルター・調圧穴・

付着していると圧力が異常に高まり、変形・ 破損などの原因

圧力調整弁・安全弁)に異物が

付着したままで使わない

調圧穴

*付着しているときは、取り除いてくだ さい。P.20




圧力調整弁 (ボール)

炊飯専用のため 他の用途には 絶対に使わない

空炊きはしない

- ●重曹を使う料理 ●多量の油を入れる
- 料理 ● 豆類の料理
- カレーやシチュー などのルーを用いて とろみをつける料理

各部のなまえとはたらき





保温ランプ(橙)

切/保温+-

- 保温をやめるときに押す
- 操作をまちがえたときに
- 保温をするときに押す

お米キー -

● お米の種類を選ぶ P.10-13 ・白米・無洗米・発芽米・玄米

ねばりキー-

●ご飯のねばりを選ぶ P.10 ・もちもち ・しゃっきり

キーに凸マークがついています

- 炊飯/お急ぎキー
- 切/保温キー

お米

ねばり

メニュー

メニューキー

ご飯のかたさを選ぶ P.10~12

・ふつう・かため・やわらか

切

保温

MITSUBISHI 炊飯 かんたん予約12((((超音波)))) お急ぎ

表示部

かんたん 予約

ふつう かため やわらか 炊込み パエリア おかゆ

時分

● 炊飯をはじめるとき に押す

炊飯ランプ(赤)

炊飯/お急ぎキー

● 2度押すと「お急ぎ」 で炊飯する

(予熱が短縮される) 予約ランプ(緑) かんたん予約キー

- 予約するときに押す
- ・時刻で予約 P.18
- ・1 時間単位で予約 P.19

時・分キー

● 時計・予約の時間を 合わせるときに押す

つまみ

はずしかた

レバーを上側に押す。

● メニューを選ぶ P.14~17 ・炊込み・パエリア・おかゆ

放熱板

付属品

- しゃもじ(1コ) 加熱時に蒸気が出る。
 - しゃもじ受け(1コ)



● 計量カップ(2コ)





無洗米用

● 取扱説明書/メニュー集 1部(本書)



ふた

開ける

フックボタンの 中央を押す

●炊飯中は開けない でください。

閉める カチッ

「カチッ」と音が するまで確実に 閉める

圧力式のため、密閉 度が高くなっている ので閉まりにくく感 じる場合があります。

取付けかた

放熱板のし↓た印を 本体の溝に差込む。


「カチッ」と音がする まで上側を押し込む。





お手入れ P.20

片手でつまみを持ち、もう片方の手で



圧力で炊飯するため、PSマーク・SGマークを取得しています。

吸気口(底面)

カートリッジ -

フック

ボタン

ふたを開ける

ときに押す。

PSマーク 経済産業省が定めた「消 費生活用製品安全法」 の圧力がまの安全基準製品安全協会 に適合していることを 示します。



製品安全協会が定めた 認定基準に適合したこ とを示し、製品の欠陥 による人身事故の危害 防止とその救済の補償 をする表示です。

蒸気口

ハンドル

持ち運ぶときに使う。


排気口(底面)

カートリッジ





お手入れ P.21




取付けるときは、 向きを確認して 押し込む。



ご飯の炊きかた

準備(基本的な手順)



内なべ お手入れ P.21 内なべについて P.25

こびりつきを防ぐために「フッ素加工」をして います。フッ素加工はやわらかく、磨耗しやす いので、取扱い上の注意をお守りください。

- 放熱板(フィルター・調圧穴・圧力調整弁・安全弁) に異物が付着していないか確認する。 / 付着していると圧力が異常に高まり、変形・ 破損などの原因
- ●放熱板・内なべ外側・上枠・本体内側についた 水分・汚れ・米粒は、きれいにふき取る。
- 放熱板・フィルター・カートリッジを必ずつける。 (つけないと、ふきこぼれてやけどの原因)

調圧穴 フィルター 負圧パッキン

お米をはかる

付属の計量カップ(2コ)を、お米の種類に よって使いわける。P.13

(無洗米以外のお米) 計量カップ (約180mL=約150g)

● 白米・発芽米・玄米など



●無洗米

無洗米用計量カップ (約170mL=約147g)



計量カップすりきり1杯で、約1合です

○良い例



× 悪い例

発芽米の おすすめ割合

白米 2合:発芽米 1合

お米を洗う

内なべを使う。 (内なべでお米が洗えます)

●白米 充分に洗米する 不充分だと、 (におい・変色・こげの原因)

●無洗米 軽くすすぐ(こげやすいため)

● 発芽米 市販品のパッケージの記載に したがう

●玄米 軽く洗う (ゴミやもみがらを取り除く) たっぷりの水でさっと かき混ぜ、手早く水を 捨てる。

「とぐ➡すすぐ」を水が 澄むまでくり返す。





内なべにザルなどを重ねて洗わないでください。 内なべのフッ素に傷がつくとはがれやすくなります。

水加減をする

お米を水平にならし、お米の種類・ メニューに合った水位目盛で 水加減をする。

お米を水にひたさなくても、すぐに 炊けます。水にひたすと、やわらか めのご飯になります。

- 平らな場所で水加減してください。
- 50 以上のお湯·pH9以上の アルカリ水での炊飯はしない。 (べちゃつき・黄変の原因)
- ●水は「ここまで」線以上入れない。 (ふきこぼれの原因)

内なべを本体に入れ、 電源プラグを差込む

白米(無洗米・発芽米)の目盛は両側にあります。

自米 デフロンタブラブラブ (無法米発芽米) 5層厚釜 炊込み6まで おかゆ おこわ

玄米・すし

おかゆ・おこわ

* 目盛は、1.8Lタイプで説明しています。

水位目盛はめやすです

お米の種類・お好みに合わせ、水の量を 半目盛以内で加減してください。

お米の種類	水加減のめやす
胚芽米	目盛どおり
新米	目盛より少なめ
古米・麦	目盛より多め


目盛より多めで炊飯する場合は、メニュー で「やわらか」を選んでください。 (ふきこぼれを防ぐため)


● 電源プラグをコンセントに差込んだときに、「パチッ」と火花がでることがありますが、 これはIH特有のもので、異常ではありません。

こ飯の炊きかた

11

白米・無洗米を炊く





お買上げ時の設定 お米白米、ご飯のかたさふう、ご飯のねばりもも で炊くとき

4 ですぐに炊飯できます(設定をかえる必要はありません)

前回の設定で炊くとき 表示部の設定を確認してから 4 で炊飯する

設定をかえて炊くとき 以下の手順で設定をかえて炊飯する

炊飯中、やむを得ずふたを開けるとき


P.24

(お米) を押し、お米の種類を選ぶ



無洗米を炊くときは 無洗米を選ぶ

押すごとにこが移動して表示



無洗米を炊くときは、炊く前に内なべ の底から軽くかき混ぜてください。



を押し、ご飯のかたさを選ぶ

• ふつう・かため・やわらか の3種類から選ぶ

押すごとにメニューがかわる



(ピッ)

10

(ねばり)を押し、もちもち・しゃっきりの2種類から選ぶ

押すごとに表示がかわる

(ピピッ> **もちもち**(圧力あり) **しゃっきり**(圧力なし)

注意

時間のめやす

- できあがりまでの
- ●電圧100V、室温20、水温18、水加減は標準水位の場合。
- ■量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。
- ●「お急ぎ」では、約15分短くなります。

		もちもち	しゃっきり
Á	ふつう	約48~55分	約49~55分
	かため	約45~51分	約47~52分
米	やわらか	約51~54分	約51~53分

		もちもち	しゃっきり
無	ふつう	約48~56分	約49~54分
一洗	かため	約46~52分	約48~53分
米	やわらか	約51~52分	約52~53分

(ピッ)

を押し、炊飯をスタートする

ご飯のねばり もちもちのとき

● 炊飯ランプが 点灯して炊飯開始 「カチッ」音がしますが、 圧力調整弁を閉じた音です。

むらしに入ると、 できあがり時間を 1分刻みで表示

「プシュー」音がして蒸気が 多く出ます。圧力調整弁を 開いた音です。

急いで炊きたいとき (お急ぎ)



- 予熱を短縮し、通常より約15分 早く炊きあげます。
- 炊飯容量は、仕様(28ページ) を参照してください。
- 少しかために炊きあがります。

ブザーが鳴ったらできあがり 炊きあがったらご飯をほぐす



- 炊飯ランプ消灯
- 自動的に保温になる (保温ランプ点灯)
- ●保温経過時間を表示

24時間以上保温しない でください。

ご飯の保温について

P.13

<表示例>保温表示 白米

ふつう かため やわらか 炊込み パエリア おかゆ

tsts

1時間単位で、24時間 まで表示。(]時間未満 は、0時間を表示) 24時間を過ぎると、 現在時刻を表示。

べちゃつきを防ぐために ご飯を底からほぐす

約15分以内にご飯をほぐし、 余分な水分を逃がす。




上枠、ふたパッキンにつゆがついて いたら、ふき取ってください。

- 選んだお米、ご飯のかたさ・ねばりの設定を記憶します。
- 炊飯開始後の「ブーン」という音は、内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故障ではありません。
- 炊飯・保温中の「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH特有の通電音によるもので、故障ではありません。
- ●使用中は、放熱板につゆが付着する場合があります。ご飯の乾燥を防ぐためで、異常ではありません。



前回の設定で炊くとき 表示部の設定を確認して から 3 で炊飯する



炊飯中、やむを得ずふたを開けるとき

P.24

(お米)を押し、お米の 種類を選ぶ

発芽米、または玄米を選ぶ

を押し、ご飯の かたさを選ぶ

押すごとに が移動 して表示

白米 ▶無洗米 ▶ 発芽米

白米に戻ると「ピピッ」と鳴る

押すごとにメニューがかわる

ふつう

かため

やわらか

おかゆ

パエリア

炊込み

P.14~17

を押し、炊飯をスタートする

● 炊飯ランプが 点灯して炊飯開始

「カチッ」音がしますが、 圧力調整弁を閉じた音です。

むらしに入ると、 できあがり時間を 1分刻みで表示

「プシュー」音がして蒸気が 多く出ます。圧力調整弁を 開いた音です。



- 予熱を短縮し、通常より約10分 早く炊きあげます。
- 炊飯容量は、仕様(28ページ) を参照してください。
- 少しかために炊きあがります。
- ▼玄米の「お急ぎ」は選べません。

できあがり までの 時間のめやす

発芽米 約54~74分 約84~92分

- ■電圧100V、室温20、水温18、水加減は標準水位の場合。
- ■量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。

保温

ブザーが鳴ったらできあがり

を押し、保温をやめて電源プラグを抜く

- 約15分以内にご飯をほぐす。
- 上枠、ふたパッキンにつゆが ついていたらふきとる。

● 保温ランプ消灯

保温はしないでください。におい・変色の原因になります。

お知らせ ●選んだお米の設定を記憶します。 ●ご飯のねばりは選べません。 ●圧力をかけて炊飯します。

ご飯の保温について

ご飯が炊きあがると、自動的に保温になります



- 保温ランプ点灯
- 保温の経過時間を、1時間単位で 24時間まで表示します。
- (1時間未満は0時間を表示)
- ●24時間を超えると、現在時刻を表 示します。(保温は続けます)
- < 現在時刻を表示したいときは > 一度保温をやめてから、再度保温 をしてください。
- (保温経過時間は表示しません)

使用後は保温をやめて、 電源プラグを抜く





● 保温ランプ消灯

- ●24時間以上の保温はしないでください。
- (黄変・におい・パサつきの原因)
- ふたをきちんと閉めてください。(乾燥・変色の原因)
- しゃもじを入れたまま、保温しないでください。
- ご飯を入れたまま、保温を切らないでください。 (温度が下がり、つゆ・べとつき・においの原因)
- 少量のご飯は中央にまとめてください。 (少量は長時間保温するとパサついたり、ふやける原因)
- 次のものは保温しないでください。
- ・白米・無洗米以外のご飯や、調理したもの (炊込み・おかゆ・パエリア・おこわなど)
- ・冷えたご飯や、つぎたしたご飯
- ・よく洗わないで炊いたご飯
- ・みそ汁・カレーなどの汁もの

お米の種類別 炊くときのポイント

炊くお米

水位目盛

お米 設定

炊くときのポイント

白米

もち米

無洗米

玄米

胚芽米 3分・5分・7分づき米 白米

おこわ

白米

白米

無洗米

で炊く

で炊く

- 付属の計量カップ(約180mL)ではかる
- ●充分に洗米する(ぬかくさくなるのを防ぐ) 胚芽米は胚芽がとれてしまうため強く洗わない
- 胚芽米・もち米・分づき米の保温はしない (におい、変色の原因)
- 3分・5分づき米は水の量を少し多めにして ください(半目盛以内)
- ●付属の無洗米用計量カップ(約170mL)ではかる
- ■こげやすいため、軽くすすぐ
- 炊く前に、内なべの底から軽くかき混ぜる

発芽米

白米

発芽米 で炊く

- ●付属の計量カップ(約180mL)ではかる
 - ●おすすめの割合➡白米(無洗米)2合:発芽米1合
 - ●予約はしない(腐敗・炊けない原因)
 - 保温はしない(におい・変色の原因)

玄米


- 玄米 で炊く
- ●付属の計量カップ(約180mL)ではかる ● 軽く洗う(ゴミやもみがらを取り除く)
 - 保温はしない(におい・変色の原因)

種類の違う米を 混ぜて炊くときは

- 混ぜる量が多い方の設定で炊いてください(発芽米は除く)。
 - < 例 > 白米2合と玄米1合を炊くとき⇒ 白米で炊く

12

いろいろなご飯を炊く



炊飯中、やむを得ずふたを 開けるとき P 24

P.14

P.15

P.15

• 雜穀米

P.14

・すし

・おこわ P.14

・炊込み

・おかゆ

・パエリア P.16~17

できあがりまでの時間のめやす

	すし	おこわ
白米	約47~54分	約45~50分
無洗米	約47~54分	
発芽米		
玄米		

	.k->> =	-la / 1 l
	炊込み	おかゆ
白米	約49~59分	約57~59分
無洗米	約49~59分	約57~59分
発芽米	約67~93分	約77~79分
玄米	約105~110分	約100~115分

- 電圧100V、室温20 、水温18 、水加減 は標準水位の場合。
- 量、季節、室温、水温、水加減、電圧などに より、多少変わります。

雑穀米 雑穀類を白米や玄米などと 混ぜて炊きます

お米)キーは混ぜる米と同じ設定で 炊いてください。 P.10~12

- 例 白米に雑穀類を混ぜる →白米を選ぶ
- ●水位目盛➡「白米」または「玄米」 (混ぜる米の目盛に合わせる)
- ●麦を混ぜて炊くときは、水を(半目盛以内で) 多めにしてください。
- ●水に浮くような雑穀類(麦・ひえなど)を混 ぜて炊くときは、よく混ぜてしばらくひたし、 雑穀類が沈んでから炊いてください。
- 市販品を使う場合は、パッケージの記載内 容をめやすにしてください。

すし

お米)キーで「白米」または無洗料を選びます。

P.10~11

● 水位目盛➡「すし」

おこわ


お米)キーは「白米」、ねばり、キーは「かっきり を選びます。

P.10~11

- ●炊飯容量・水位目盛
- →1.0Lタイプは4カップ、1.8Lタイプは6カップまで ・水位目盛「おこわ」
- 具は米の上にのせて炊いてください。 、米と具をかき混ぜたり、具の量が多い、 しと、うまく炊けない場合があります
- 予約はしないでください。
- ●保温はしないでください。 (におい・パサつきの原因)
- *お急ぎ炊飯の場合、炊飯容量は、仕様(28ページ) を参照してください。

炊込み

- 炊飯容量·水位目盛
- ●白米・無洗米・発芽米
- **→**1.0Lタイプは3カップ、1.8Lタイプは6カップまで ・水位目盛「白米」
- ●玄米
- →1.0Lタイプは2カップ、1.8Lタイプは4カップまで ・水位目盛「玄米」
- 具は米の上にのせて炊いてください。 ′米と具をかき混ぜたり、具の量が多い \ と、うまく炊けない場合があります
- 「お急ぎ」はできません。
- 予約はできません。
- ご飯のねばりは選べません。
- 圧力はかけずに炊飯します。







を押し、炊飯を スタートする


● 炊飯ランプが 点灯して炊飯開始



- 保温ランプ消灯
- 約15分以内にご飯をほぐす 保温はしないでください。 におい・変色の原因になります。

おかゆ

- 炊飯容量·水位目盛
- →1.0Lタイプは1カップ、1.8Lタイプは1.5カップまで ・水位目盛「おかゆ」
- 具があるメニューのときは
- ・具は米の上にのせて炊いてください。 、米と具をかき混ぜたり、具の量が多い 🔪 と、うまく炊けない場合があります
- ・七草がゆなど青菜を入れるときは、ゆでた 青菜を炊きあがったおかゆに加えてください。
- 予約はしないでください。
- ご飯のねばりは選べません。
- ●圧力はかけずに炊飯します。
- ●「おかゆ」以外のメニューで炊かないで ください。(ふきこぼれの原因になります)





を押し、おかゆ を選ぶ

を押し、炊飯を スタートする

● 炊飯ランプが 点灯して炊飯開始

急いで炊きたいとき (お急ぎ)

● 予熱を短縮し、 (ピッ?) 通常より約10分 (ピッ) 早く炊きあげます。

● 炊飯容量は、仕様(28ページ)を 参照してください。




ブザーが鳴ったらできあがり を押し、保温をやめて

電源プラグを抜く ● 保温ランプ消灯

保温はしないでください。 おかゆがのり状になります。

いろいろなご飯を炊く(つづき)



炊飯中、やむを得ずふたを 開けるとき P.24

パエリア



- 白米・無洗米だけでなく、発芽米・玄米でも 作ることができます。
- 炊飯容量→1.0Lタイプは2カップ、1.8Lタイプは4カップまで
- ●水位目盛➡炊くお米の水位目盛
- 具は米の上にのせて炊いてください。(米と具をかき混ぜたり、具の量が多いと、) うまく炊けない場合があります
- 「お急ぎ」はできません。
- 予約はできません。
- ご飯のねばりは選べません。
- ●圧力はかけずに炊飯します。

パエリアの作りかた

材料(4人分) (1人分約430kcal)

米		2カップ	
玉ねぎ*1 みじん切り		1/4個(約50g)	
ニンニク み	じん切り	1片	
えび(中 殻付き))	6尾	
あさり(殻付き)	砂抜き	150g	
いか	足を除く	1/2はい(約60g)	
鶏もも肉 一口	大に切る	100g	
パプリカ(赤)* ² ざく切り		1/2個	
ピーマン	ざく切り	1個	
コンソメスープの素		小さじ2	
サフラン	溶かす	1つまみ(約0.1g)	
塩・コショウ	/ H /J · 9	各適量	
ぬるま湯		150mL	
オリーブオイル		適量	
パセリ みじん切り		適量	

- *1: 玉ねぎの量を多くすると、水の量が減るためうまく炊けない場合があります。
- *2:パプリカは大きさにばらつきがあります。ピーマンと同量程度に調整してください。

できあがりまでの時間のめやす

	パエリア
白米	約49~51分
無洗米	約49~51分
発芽米	約60~88分
玄米	約90~96分

- ●電圧100V、室温20 、水温18 、水加減 は標準水位の場合。
- ●量、季節、室温、水温、水加減、電圧などに より、多少変わります。

- 1 米は水が澄むまで手早く洗い、30分間 水にひたす 冬場は、1時間水にひたす。
- 2 えびは背ワタを取り、いかは皮をむいて ワタを取り、1 cm幅の輪切りにする
- 3 ぬるま湯に、スープの素・塩小さじ1/4・ コショウ少々をよく溶かし、 サフランを入れてスープを作る
- 4 熱したフライパンにオリーブオイル 大さじ1/2をしき、鶏もも肉を入れ、 塩・コショウをして焦げ目がつくまで炒め、 油を残して鶏もも肉を取出す
- 5 フライパンにオリーブオイル大さじ1/2を加えて熱し、玉ねぎ・ニンニクを炒め、 しんなりしたら水を切った米を入れ、 軽く炒める
 - ・米は、油がいき渡る程度に軽く炒める・米を炒めたら、早めに炊飯する (そのままおいておくと、米が割れて うまく炊けない場合があります)
- 6 5 の米・3 のスープを内なべに入れ、 目盛に合わせて水加減をし、 軽く混ぜる
 - ●炊きたいお米の水位目盛で 水加減する P.13
- 7 6 の米の上に、鶏もも肉・えびを 均等にのせて、あさり・いかを散らす

ポイント 具と米は混ぜないこと (混ぜるとうまく炊けない場合があります)



メニューを押し、パエリア を選ぶ

9 お米

お米 を押し、お米の 種類を選ぶ P.13



を押し、炊飯を スタートする

- 炊飯ランプが 点灯して炊飯開始
- 11 熱したフライパンにオリーブオイルを しきパプリカ・ピーマンを炒め、 塩・コショウをする
- 12 切 保温

ブザーが鳴ったらできあがり を押し、保温をやめて 電源プラグを抜く

♡押す

- ●保温ランプが消灯 保温はしないでください。 におい・変色の原因になります。
- 13 あさりを皿に取出し、 11 を入れて軽く混ぜる
 - あさりを取出さずに混ぜると、 内なべが傷つきます。
- 14 器に盛ってあさりをのせ、パセリをふる

予約して炊く

食べたい時刻を予約する(予約1・予約2)

設定した時刻に自動的にご飯を炊きあげます。 2通りの予約時刻を記憶することができますので、朝食・夕食などで使い分けられます。

予約時刻を設定する

● 時刻表示は 24時間表示です。

・昼の12時→ 12:00 ・夜の12時➡ 🔐 🔐

現在時刻が合っているか確認してください。

時刻が合っていないときは P.28

(Ly)

(b)/th) を押し、<mark>予約</mark>1または<mark>予約</mark>2を選ぶ

● 予約ランプ(緑)点灯

(ピピッ) ● 炊飯ランプ(赤)点滅

お買上げ時の設定

予約2 ➡ 18:00

予約1 → 5:00

時 および 分 を押して炊きあげる時刻を設定する

(ピッ)



●押すごとに、1時間単位で進む / 0~23時間まで

【 0に戻ると「ピピッ」と鳴る ●押し続けると、早送りする

●押すごとに、10分単位で進む 分 (0に戻ると「ピピッ」と鳴る)

押すごとにかわる

●押し続けると、早送りする

<表示例>

予約1 に設定するとき



<表示例> 午前7:30に炊きあげるとき



<表示例>

予約1に設定

時刻を表示

してある

午前7:30に炊きあげるとき



ふつう かため やわらか 炊込み パエリア おかり

を押す➡予約完了

● 炊飯ランプ(赤)が消灯し、予約完了 (予約ランプ(緑)は点灯したままです)

予約時刻が記憶される

前回設定した予約時刻で炊く

設定してある予約時刻を呼び出して予約します。

かんたか を押し、予約1または予約2を選ぶ

- 予約ランプ(緑)点灯 ● 炊飯ランプ(赤)点滅
- 前回予約した時刻を表示

を押す➡予約完了

● 炊飯ランプ(赤)が消灯し、予約完了 (予約ランプ(緑)は点灯したままです)

今から1~12時間後に炊きあげる(かんたん予約)

1時間単位で予約できます。



(Ln)

かんたん を押し、かんたん予約を選ぶ

を押し、炊き上げる時間を設定する

(]時間に戻ると「ピピッ」と鳴る)

● 発芽米と 玄米 は炊飯時間が長いため

● 予約ランプ(緑)点灯

押すごとに、

● 炊飯ランプ(赤)点滅

1~12時間にかわる

< 表示例 > かんたん予約 時間 後にできあがり ふつう かため やわらか 炊込み パエリア おかゆ

<表示例>

3時間後に 炊きあげる

かんたん予約 時間 後にできあがり ふつう かため やわらか 炊込み パエリア おかゆ

を押す➡予約完了

炊飯ランプ(赤)が消灯し、 予約完了

「1時間後」は選べません。

予約ランプ(緑)は、 、点灯したままです

● できあがり時刻を表示

<表示例> できあがり 時刻を表示



お米・メニューをかえたいときは



を押す前に選んでください。

予約時刻をかえたいときは

を押す(予約ランプ(緑)消灯)

2 予約時刻を設定し直す P.18

予約を解除するときは



を押す(予約ランプ(緑)消灯)

- 予約前に、現在時刻が合っているか 確認してください。
 - ずれていると、予約時刻に炊きあがり
- 夏場の予約は、12時間以内にしてください。 長時間ひたすと水が腐敗しやすく、 においが出る原因
- 次のとき、予約はできません。 ・炊込み・パエリア・炊飯中・保温中
- 予約中は、現在時刻を表示しません。
- ●1~2時間に満たない時間で予約した場合は、 すぐに炊飯を始めます。
- 予約できる時間はメニューにより 異なります
- おこわなど、具や調味料の入るものでは 使わないでください。

調味料の沈澱や具のいたみなどで、 うまく炊けない原因

18

ご飯の炊きかた

●本体の丸洗いはしない(故障の原因)

炊飯したあとに毎回行う


放熱板

フィルター・調圧穴・圧力調整弁・安全弁、 ・負圧パッキン・ふたパッキン

- ・台所用中性洗剤とやわらかいスポンジで洗う
- ・フィルター・調圧穴・圧力調整弁・安全弁に異物が 付着していないか確認する

付着しているときは、竹串やようじで取り除く

・お手入れをしないで放置しておくと、サビやカビ が発生する場合があります。




はずしかた・取付けかた P.7

蒸気口 フック部

米粒などが入った ときは、竹串や ようじで取り除く

放熱板・カート リッジをはずし、 かたくしぼった 布でふく



かたくしぼった布でふく

カートリッジ

の原因

水洗いし、水気をふきとる * スポンジのナイロン面など の固いものでこすらない (傷の原因)


●次のものは使わない

/ 傷・腐食・変色・ヒビ 🗸

おいしさを保つため、よく 洗ってください。

ヒーター板

かたくしぼった布でふく お手入れをしないで放置 しておくと、サビが発生 する場合があります。



はずしかた

- 介本体からカートリッジを 引きあげてはずす
- 2カートリッジを開ける

ロックをはずす



3カートリッジパッキンを はずす



取付けかた

① カートリッジパッキンを つけて、ロックを確実に 閉める



2 カートリッジにブッシュ がついていることを 確認し、本体に取付ける

ブッシュのつけかた



内なべ しゃもじ

冷めてからお手入れする 台所用中性洗剤とスポンジで洗い、よく水洗いする *ナイロン面では洗わない

内なべについて P.25

本体のにおいが気になるとき

(においによっては、完全にとれないものもあります。)

① 内なべに 1/3まで 水を入れ、 ふたを確実 に閉める

2 設定を 「お米白米」 「かたさふつう」 「ねばりしかか」 にする P.10

3 沸とう させる

2回押す

やめる 約15分間 沸とうさせる

⑤本体が冷めたら、 内なべ・放熱板・ カートリッジを 取出して洗う



切

4 沸とうを

汚れが気になるとき

本体

かたくしぼった布でふく

底センサー

こびりついた汚れは、細かいサンドペーパー (400番程度)でみがき、かたくしぼった布でふく

しゃもじ受け 計量カップ(2コ)

台所用中性洗剤とスポンジで洗い、 水洗いする

* ナイロン面では 洗わない







21

20

上枠

炊飯がうまくできないとき

分類	こんなとき・症状	調べるところ・理由	参照 ページ
	ご飯がやわらかい かたい うまく炊けない	 ●カートリッジ・ブッシュを取付けて炊飯しましたか。 ●お米は付属の計量カップで正確にはかりましたか。 料理用計量カップや計量米びつでは、誤差が出ることがあります ●内なべを平らな場所に置いて水加減しましたか。 傾いた場所で水加減すると、水の量が多くなったり、少なくなったりしてご飯のかたさが変わります。 ●水加減やメニューは合っていますか。 お米の種類、銘柄、保存期間などにより、ご飯のかたさが変わります。お好みに合わせて水の量を加減したり、他の炊き分けメニューをお試しください。 ●「お急ぎ」「無洗米」は、かために炊きあがります。 ●お米を長時間水にひたしたり、長時間の予約をすると、やわらかめのご飯になります。 ●ふたパッキンや内なべのふち、底センサーの上に米粒などの異物や汚れがついていると、かために炊きあがります。 米粒などの異物や汚れをふき取ってください。 ●お好みのごはんに炊けないときは 	P.7·21 P.8 P.9 P.8~17 P.5 P.5
	ご飯がべちゃつく 固まる 炊きあがりの	炊きあがったあと、ご飯をほぐしましたか。ほぐさないと、余分な水分が残ってべちゃついたり、固まったりし●IH特有の炊きかたによるもので、異常ではありません。	P.11) ます。
炊	がりの ご飯の中央が くぼんで見える	▼IR行有の気さかたによるもので、異常ではありません。 なべ自体が発熱し、ご飯をつつみ込むようにして炊きあげるため 内なべのまわりのご飯が盛り上がった炊きあがりになる場合があ	
飯	おこげができる	次のようなとき、おこげができます ・洗米が不充分なとき、ぬか分が残ってこげやすくなります。 ・玄米以外のお米を「玄米」モードで炊くとこげることがあります。 ・お米を長時間水にひたしたり、長時間の予約をしたとき。 ・無洗米や胚芽米を炊いたとき。 無洗米はこげやすいため、軽くすすぐことをおすすめします。 ・炊込みご飯やパエリアなど、調味料を使ったご飯を炊いたとき。 ・内なべの底や底センサーの上に米粒などの異物がついているとき。 ・炊飯量(少量・多量)によっては、底にこげ色がつくことがあります。	P.9 P.13
	ふきこぼれる	 カートリッジ・ブッシュを正しく取付けて炊飯しましたか。 最大炊飯量より多く炊いていませんか。 水加減は合っていますか。 内なべの目盛より水の量が半目盛以上多い場合、ふきこぼれることがあります。目盛より水の量を多めにして炊くときは、 	P.7·21 P.28 P.9·13
		メニューで「やわらか」を選んでください。 ● メニューを間違えていませんか。 無洗米を「無洗米」以外のモードで炊くと、ふきこぼれることがあります。 おかゆを「おかゆ」以外のメニューで炊くと、ふきこぼれる	P.10~17
		ことがあります。 ● 内なべのふちと、ふたパッキンの間に、米粒などの異物がついて いませんか。 - (^) >	P.15
		取り除いてください。 ● 放熱板(フィルター・調圧穴・圧力調整弁・安全弁)に異物や細かい 穀類がついていませんか。 取り除いてください。 ● 洗米が不充分なとき、ふきこぼれることがあります。	P.20

分類	こんなとき・症状	調べるところ・理由	参照ページ
炊飯	炊込みご飯・ パエリア・おこわが うまく炊けない	 ●調味料を入れたあと、よくかき混ぜましたか。 調味料をよく溶かさないと、沈殿してうまく炊けません。 ●具と米をかき混ぜると、うまく炊けない場合があります。 具は、米の上にのせて炊飯してください。 ●具を入れすぎたり、具を大きいまま入れていませんか。 具が多すぎると加熱不足になり、うまく炊けません。 ●水加減は合っていますか。 具を入れる前に、水位目盛を合わせてください。 ●最大炊飯量より多く炊いていませんか。 炊込みご飯など具を入れて炊くものは、白米にくらべ、 最大炊飯容量が少なくなります。 	P.28
	ご飯に薄い膜ができる	● オブラート状の薄い膜は、米のうまみ成分(でんぷん質)が溶けて 乾燥したもので、異常ではありません。	
保温	ご飯がにおう 黄色くなる パサつく	 ● 24時間以上の保温はしないでください。 黄変、におい、パサつきの原因になります。 ● ふたを確実に閉めましたか。 乾燥、変色の原因になります。 ● しゃもじを入れたまま保温していませんか。 ● 保温中のご飯に、冷えたご飯をつぎたしませんでしたか。 ●洗米が不充分ではありませんか。 ぬか分が残っていると、においの原因になります。 ● 夏場に12時間以上の予約をしていませんか。 長時間水にひたすと腐敗しやすく、においの出る原因になります。 ● 炊込みご飯などを炊いたあとではありませんか。 調味料を使ったあとはにおいが残るので、念入りに内なべ・放熱板・カートリッジを洗ってください。 ● お米や水の種類により、炊きあがりのご飯が黄色く見えることがあります pH9以上のアルカリ水や、硬度の高いミネラル水で炊くとご飯が 黄色っぽくなります。 ● 放熱板(フィルター・調圧穴・圧力調整弁・安全弁)・カートリッジ・ ブッシュなどの汚れやつけ忘れはありませんか。 ● 内なべのふちとふたパッキンの間に、米粒などの異物がついていません 取り除いてください。 	.20 ~ 21

停電したとき (電源プラグを抜いたときも同じです)

炊飯 復帰後、

炊飯を続けます。

予約中

復帰後、 予約どおりに炊きあがります。

停電時間が長いと、炊飯がうまくできないことがあります。

保温中

復帰後、

保温を続けます。

停電時間が長く、ご飯が冷めてしまっ たら、自動的に保温をやめます。

調べるところ・理由

ページ

修理を依頼される前に	取扱説明書をよくお読みいただき、次	の点をお調べください。
_ / 4> 1 11	—————————————————————————————————————	参昭

こんなとき・症状	調べるところ・理由	参照 ページ
炊飯時間が長い	最大炊飯量より多く炊いていませんか。メニューは合っていますか。発芽米や玄米は炊飯時間が長くかかります。	P.28
予約が設定できない	予約を受付けないメニューを選んでいませんか。炊込み・パエリアは予約できません。	P.19
予約時刻に炊けない	・現在時刻表示は合っていますか。24時間表示の時計です。再確認してください。◆炊飯中に停電しませんでしたか。	P.28 P.23
蒸気口以外から 蒸気がもれる	 放熱板(フィルター・調圧穴・圧力調整弁・安全弁)、ふたパッキンに 異物がついていませんか。 取り除いてください。 ふたパッキンや内なべが変形していませんか。 お買上げの販売店で交換してください。(有料) 	P.20
本体とふたのすきまが 大きい	●圧力炊飯中は圧力により、すきまが少し広がりますが異常では ありません。	
上枠やご飯の中に つゆが落ちる	●お米の種類やメニュー、炊飯量、室温によっては、つゆが落ちることがあります。 ふき取ってください。	P.11
ふたが閉まらない 閉まりにくい	上枠やフック部、内なべの底に米粒などの異物がついていませんか。 取り除いてください。放熱板を正しく取付けていますか。圧力式炊飯器のため密閉度を高くしていますので、閉まりにくく感じることがあります。	P.5 P.7
ふたが開かない	 ●圧力炊飯中は圧力がかかっているので開きません。 やむを得ずふたを開けるときは 切 を押して5分以上放置し、圧力が抜けてから開けてください。(蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので、やけどに注意してください。) ● フックボタンの端を押すと、ふたが開きにくい場合があります。フックボタンの中央を押してください。 	P.7
炊飯・保温中に 音がする	 「カチッ」・・・圧力調整弁を閉じた音です。 「ブーン」・・・内部の熱を外へ逃がすためのファンの音です。 「チリチリ」「ジー」・・・・IH特有の通電音です。 「グツグツ」「シュー」・・・強火で沸とうしている音です。 「プシュー」・・・圧力調整弁を開いて蒸気が吹き出した音です。 	
クタック を押してしばらくする と「ピピピピ」音が鳴る	◆本体に内なべが入っていないためです。 内なべを入れてください。	
ランプが点滅し、 キーを受けつけない	●店頭展示用(デモ)モードになっています。 直しかた お米 と ねばりを同時に押したまま、 電源プラグをコンセントに入れる	
キー操作ができない	 炊飯・保温・予約中は 切 以外は受付けません。 発芽米・玄米・炊込み・パエリア・おかゆの ねばり は選べません。 	

液晶表示が消える	● 内蔵電池が消耗しています。電池が消耗していても、電源プラグを差込めば使用できます。予約をするときは、毎回現在時刻表示を合わせ直してから使用してください。 内蔵電池を取替えられる場合は、お買上げの販売店にご連絡ください。(有料)	28
電源プラグを差込んだ とき火花が出る	●本体内部の電気部品に充電するための電気が流れるためです。 故障ではありません。	

*誤って本体を落下させたり、本体の一部に割れ・ゆるみ・がたつきが生じたとき、水や米などを本体に直接 入れてしまったとき、多量にふきこぼれたときは、使用を中止しお買上げの販売店に点検・修理を依頼して ください。

以上のことをお調べになり、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてください。 故障の状況と表示部の英数字(A I、R2、E0、E I、E2、E5、E6、E7、F3、F4、F6、F8、F9)を、お買上げの販売店 にご連絡ください。

内なべについて

こんなとき・症状

台所用中性洗剤とやわらかいスポンジで洗い、よく水洗いしてください。

●フッ素加工をしてあります。 フッ素に傷がつくとはがれやすくなります。 また、塩分や酢がフッ素膜から浸透すると、腐食・ サビが発生しやすくなります。

フッ素樹脂や素地は、食品衛生法に適合した材 質です。はがれても、性能や人体に害はありま せん。

- 長い間使用すると、内なべの内側・外側に色ムラ が発生する場合がありますが、性能面・衛生面へ の影響はありません。
- 次のようなことが気になるときは、三菱電機製品 取扱店でご購入できます。
- ·ご飯のこびりつきなどが気になる
- ・内なべが変形した
- ・フッ素加工が傷んだ

次のことをお守りください

- ザルを重ねて米を 洗わない・ 水切りをしない。
- ●米を内なべに移すときに ザルなどをあてない。
- しゃもじについた ご飯粒をふちに押し当て て取らない。



が傷みます





- かたいものを使わない。 (金属製のしゃもじ・泡立て器 陶器など)
- ●スプーンや食器類を入れて、





洗いおけがわりに使用しない。

- 調味料を使ったら、すぐに洗う。 (酢や食塩を入れて炊いたり、内なべの中で酢めしをつ くると、フッ素が傷みやすくなったり、腐食・サビの原因)
- クレンザー・タワシ類・スポンジの ナイロン面・ナイロンネット付き スポンジで洗わない。



ナイロン面 🚽

消耗品について

内なべ・放熱板・フィルター・ふたパッキン・カートリッジ・カートリッジパッキン・ブッシュは消耗品です。 汚れ・においがひどくなったとき、破損・紛失したときは、お近くの三菱電機製品取扱店でご注文ください。

24

こんなとき

保証とアフターサービス

保証書(別添付)

保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間

お買上げ日から1年間です

補修用性能部品の保有期間

当社は、このジャー炊飯器の補修用性能部品を製造 打切り後6年保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ ご相談窓口」(右一覧表)にご相談ください。

修理を依頼されるときは

「炊飯がうまくできないとき」(22~23ページ)と 「故障かな?」(24~25ページ)にしたがってお調べ ください。

なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜い てから、お買上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に 依頼してください。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

修理部品は

部品共用化のため、色等を変更する場合があります。

ご連絡いただきたい内容

- 1. 品 名 ジャー炊飯器
- 2. 形 名 NJ-
- 3. お買上げ日 年 月
- 4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

修理・取扱いのご相談は

まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ ご依頼できない場合は





お問合せ窓口におけるお客様の個人情 報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきまし た個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事お よび製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供い ただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービ ス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の 記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及 び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を 提供・開示する事はありません。

漓上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力 会社などに業務委託する場合。

滷法令等の定める規定に基づく場合。

4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきまし た窓口にご連絡ください。

修理窓口 電話受付:365日24時間

北海道・東北地区

北海道全域・宮城県

東日本フロントセンター

東京都世田谷区池尻 3-10-3

フリー ダイヤル **200120-56-8634**

^{шн 電話}留号 (携帯電話対応) **(03) 3424-1111**

ファックス

(03) 3424-1115

http://www.melsc.co.jp

- 青 森 (017) 773-8381 青森市大字野木字野尻 37-184
- **=** (0178) 28-8544 八戸市大字長苗代字下亀子谷地 6-8
- 盛 岡 (019) 637-7454 盛岡市羽場13地割 30-11
- 水 沢 (0197) 25-4511 奥州市水沢区卸町 2-3
- 秋 田 (018) 865-4471 . 秋田市八橋三和町 19-36
- **(0182) 32-1785** 横手市卸町 3-2
- 館 (0186) 42-2781

此 形 (023) 624-0018

- 鶴 岡 (0235) 24-6161 鶴岡市上畑町 5-4
- 郡 山(024)959-6543 . 郡山市喜久田町卸 1-76-1
- 会 津 (0242) 27-4426
- 原 町 (0244) 24-2842 南相馬市原町区桜井町 1-173
- いわき (0246) 26-1822

関東・甲信越地区

東京都・神奈川県・千葉県

茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県・山梨県 長野県(飯田地区除く)・新潟県・静岡県

東日本フロントセンター 東京都世田谷区池尻 3-10-3

フリー ダイヤル **200120-56-8634**

通常電話番号

世市电**品**角号 (携帯電話対応) **(03) 3424-1111**

ファックス

(03) 3424-1115

http://www.melsc.co.jp

関西・東海・北陸・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県

京都府・滋賀県・愛知県・三重県・岐阜県

長野県(飯田地区)・石川県・富山県

福井県・広島県・山口県・島根県・鳥取県

岡山県・香川県・徳島県・高知県・愛媛県

西日本フロントセンター 大阪市北区大淀中 1-4-13

フリー ダイヤル **200120-56-8634**

(06) 6454-3901 (携帯電話対応) (06) 6454-3900 ファックス

インター ネット http://www.melsc.co.jp

九州地区

福岡県・佐賀県

西日本フロントセンター 大阪市北区大淀中 1-4-13

フリー ダイヤル **2000120-56-8634**

(06) 6454-3901 (携帯電話対応) (06) 6454-3900 ファックス

^{インター} http://www.melsc.co.jp

長 崎 (095) 834-1116 長崎市丸尾町 4-4

佐世保 (0956) 30-7740

(096) 380-0211 . 熊本市石原 1-10-35

(0965) 33-5173 八代市緑町 13-1

(097) 558-8803

宮 崎 (0985) 56-4900

延 🛅 (0982) 21-3540

鹿児島 (099) 260-2421 鹿児島市卸本町 7-17

(098) 898-3333

ご相談窓口

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間

K06A



全国どこからでも おかけいただけるフリーコ・ル

14 0120-139-365(無料)

通常電話番号(携帯電話対応)03-3414-9655 ファックス 03-3413-4049

ご相談対応 平 日 9:00~19:00 土・日・祝 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

26

現在時刻の合わせかた

- ●時計は室温の変化により、多少ずれることがあります。
- 時計は24時間表示です。(昼の12時は12:00、夜の12時は0:00)
- 炊飯・保温・予約中は時刻合わせはできません。

例:19:10(午後7:10)を、19:12(午後7:12)に合わせるとき

電源プラグを 差込む





分)を押して、12に 合わせる

19:12

- (時)または を2回押す
- 時刻表示が点灯
- ●押し続けると早送りする
- 0に戻ると「ピピッ」と鳴る

操作を止めた5秒後に、 自動的に時刻合わせを完了

(点滅中は、時刻合わせが可能な状態) *時刻合わせの途中でも、操作のない状態が5秒以上続くと時刻合わせを終了します。

● 時刻表示が5秒間点滅

この時計は、 電源プラグを抜いても 内蔵の専用電池で 動いています。

■電池の寿命は、約4~5

- 年です。(使用条件に より、異なります) ● 電池が消耗してくると
- 電源プラグを抜いた とき、時計表示や予約 などの記憶が消えます。
- ●電池の交換は 電池は電気部品に固 定されていますので、 お買上げの販売店に ご依頼ください。(有料)

仕様

形	名		NJ-RV10	NJ-RV18	
電	電源		交流100V 50-60Hz		
277			1250W	1350W	
消	費電力	保 温 時	25W	3 0 W	
炊	白米・無洗	米・発芽米・胚芽米	0.18~1.0L (1~5.5合)	0.18~1.8L (1~10合)	
飯	飯玄米		0.18~0.54L (1~3合)	0.36~1.08L (2~6合)	
飯容量 (炊込み(白米・無洗米・発芽米)		0.18~0.54L (1~3合)	0.36~1.08L (2~6合)	
重	炊込み(玄米)		0.18~0.36L (1~2合)	0.36~0.72L (2~4合)	
最	パエリア		0.18~0.36L (1~2合)	0.36~0.72L (2~4合)	
小	おかゆ		0.09~0.18L (0.5~1合)	0.09~0.27L (0.5~1.5合)	
) 	おこわ		0.36~0.72L (2~4合)	0.36~1.08L (2~6合)	
最大)	すし(白米	・無洗米)	0.36~1.0L (2~5.5合)	0.36~1.8L (2~10合)	
	お急ぎ		上記最大容量の60%まで		
コードの長さ		長さ	1.0m(自動コードリール)		
外形寸法(幅×奥行×高さ)		奥行×高さ)	257×361×216(mm)	284×387×251(mm)	
質量			5.5kg	6.8kg	
構造方式			 ●圧力IH方式 ●予約・炊飯・むらし自動方 ●メモリータイマー式 ●安全装置つき(底センサータイン均一保温 ●ステンレス5層構造内なり 	ー+ヒューズ) 	

- ●保温時の消費電力は、電圧100V、室温20 の平均電力です。
- 電源「切」の状態での消費電力は、約0.9Wです。(電源プラグを接続した状態)
- 外観・仕様などを、予告なく変更する場合があります。

J-Moss (JIS C 0950) の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての 28 情報を公開しております。詳しくはホームページをご覧ください。 www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/

メニュー集

おいしいごはんのレシピ

も	くじ	ページ
白米	おにぎり アラカルト 大根葉とごまのおにぎり/ツナマヨネーズおにぎり お茶漬けアラカルト 穴子茶漬け/えび茶漬け/鯛茶漬け	
す し	すし飯作りのコツ ************************************	32
炊込み	炊込みご飯のコツ 五目(かやく)ご飯 たけのこご飯/さつまいもご飯/鮭の缶詰ご飯	34
おこわ	赤飯/黄飯/中国風おこわ	36 37
玄 米	玄米ご飯/玄米あずきご飯/玄米のサラダ	38
おかゆ	白がゆ	
発芽米	ライスサラダ	裏表紙

- ●カロリーはおよその計算値です。
- ●カップは付属の計量カップ(1カップ約180mL)を使っています。 無洗米は、無洗米用計量カップ(1カップ約170mL)を使います。
- ●大さじ1=15mL、小さじ1=5mLです。(1mL=1cc)
- ●特に記載の無いものは(ねばり) もちもち を基準にしています。

スニュー集

おに<mark>ぎ</mark>り アラカ<mark>ル</mark>ト

ONIGIRI A LA CARTE

焼おにぎり



材料	(4個分)
ご飯	
たれ	{ しょうゆ ·······大さじ2 { みりん ·······小さじ2
	が

- ●ご飯で三角のおにぎりを4個作る。 表面が乾くまで15分ほどおく。(焼いたとき形がくずれない)
- ②焼き網を強火で熱し、網にサラダ油 を薄く塗る。中火にし、おにぎりを 並べる。焦がさないように、薄く焼 き色がつくまで2∼3分焼く。
- 3おにぎりの上面に、刷毛でたれを薄く塗る。裏返してさっとあぶる程度に焼く。反対側にもたれを塗り、再び裏返して焼く。
- ●塗っては返して焼くを2~3回繰り返し、香ばしい焼き色になったら出来上がり。

しば漬けおにぎり

メニュー ◆ふつう カロリー ◆1個分約155kca



	_
材料(4個分)	
ご飯40	00g
しば漬け	30g
白いりごま	量
ゆかり	量

- ❶ しば漬けはみじん切りにする。
- ②ご飯にしば漬け、ゆかり、ごまを加えて混ぜる。1/4量ずつ茶碗に取り、 三角のおにぎりを作る。

大根葉とごまのおにぎり



材料(4個分)
ご飯400g
大根の葉
白いりごま大さじ1
しょうがのみじん切り小1片
塩

- ●大根の葉は、塩少々を入れた熱湯でさっとゆで、水にとって冷ます。水気をしぼってみじん切りにし、塩少々をふる。
- ②ご飯に大根の葉、ごまの1/2量(大さじ1/2)、しょうがのみじん切りを加えて混ぜる。
- 3 1/4量ずつ茶わんに取り、平たい円形のおにぎりを作る。仕上げに残りのごまをふる。

鮭おにぎり



材料(4個分)	
ご飯400g	
塩鮭(甘塩)小1切れ	
梅干し1個	
青じその葉5枚	
白いりごま大さじ1	

- ●鮭は両面を焼き、骨と皮を取って身をほぐし、そぼろ状にする。
- ②梅干しは種を取って包丁でたたき、 青じそはみじん切りにする。ごまは 粗く刻む。
- 3 ご飯に●②を加えて混ぜる。1/4量ずつ茶わんに取り、三角のおにぎりを作る。

ツナマヨネーズおにぎり





材料(4個分)	
	400g
ツナ缶(90g入り)·····	1/2缶
きゅうり	······1/4本
のり	⋯⋯⋯⋯√₂枚
マヨネーズ	大さじ1/2
塩・こしょう	

- リッナは缶汁をきってほぐす。きゅうりは、長さ1mのせん切りにして、塩で少々もみ、水気を切る。のりは4等分に切る。
- ②ボウルにツナ、きゅうり、マヨネーズ、こしょうを入れてよく混ぜる。
- ③ご飯を1/4量ずつ茶わんに取る。手に水と塩を少々つけ、②を具にして 三角のおにぎりを作り、のりを巻く。

お<mark>茶漬</mark>け アラカルト

穴子茶漬け

メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約318kcal

材料(1人分)
ご飯1杯
焼き穴子大½切れ
わさび適量
焼きのり(細かいせん切り)適量
せん茶適量

- ①焼き穴子は1 cmの長さに切る。
- ②ご飯を少なめに盛り、穴子を並べ、焼きのり、わさびを添えて、 熱湯でたてたせん茶をかける。

えび茶漬け

メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約338kcal

	(1人分)
	1村
	(殻付き)小4尾
	粉適量
揚げ	油適量
ſ	しょうゆ大さじ
	しょうゆ大さじ 砂糖大さじ!/
A	酒大さじン:
l	水大さじ
長ね	ぎ1/4本
ウー	ロン茶 ·······150ml
\	

- ●えびは背に切れ目を入れ、ワタを抜き、全体に小麦粉をまぶす。
- ②フライパンに深さ2cmくらいに油 を入れて熱し、**①**を揚げる。
- **3**カリッと揚がったら、ボウルに入れ、Aをふり入れてあえる。
- ④ご飯を少なめに盛り、③とせん切りにした長ねぎをのせ、沸騰したウーロン茶をそそぐ。



鯛茶漬け

メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約325kcal



- ●Aを煮つめて冷まし、鯛の刺し身を4~5分ひたす。
- ②ご飯を少なめに盛り、鯛を並べ、 熱湯でたてたせん茶をかける。
- ③ふたをして小皿に白いりごま、 わさび、焼きのりを添える。

● 酢………上質の醸造米酢を使うといっそうおいしく仕上がります。

● だし………関東式は水と少量の酒で炊きあげます。

関西式は昆布だしで炊きあげます。

- 合わせ酢……まぐろなど刺身を使うものは甘さを抑えて下記のすし飯よ り砂糖を少なめにします。
- 合わせ酢を混ぜるとき
- ・ご飯が熱いうちに混ぜます。味がしみこみやすくなります。
- うちわであおいで急激に冷ますとつやがよくなります。
- で飯はねばりを出さないよう、しゃもじをたてて切るように混ぜます。

手巻きずし

メニュー ◆ふつう カロリー ◆すし飯のみ1人分 約429kcal

材料(4人分)
米3カップ
酒大さじ1
合わせ酢
「米酢 ⋯⋯⋯⋯⋯ 大さじ4
砂糖大さじ2
└ 塩小さじ1
のり適量
刺身、卵焼き、納豆など適量
青じそ、わさび適量

1米は水が澄むまで手早く洗う。

- 2内なべに米と酒を入れ、水位目盛 「すし」の「3」まで水を入れて かき混ぜ、メニューふつうで
- ③すしおけは酢水を含ませたふき んでふき、炊きあがったご飯を 一気にすしおけにあける。
- **4**うちわで湯気をとばしながらご 飯をほぐし、すぐに合わせ酢を かけて練らないように混ぜる。
- ⑤適当な大きさに切ったのりに、 4のすし飯と好みの具をのせて 巻く。



ひなちらし

メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約598kcal

材料(4人分)
すし飯米3カップ分
│ 干ししいたけの甘煮 │ 干し しいた け·················4枚
A { 砂糖大さじ2 A { しょうゆ大さじ1½
かんぴょうの甘煮
乾燥 かんぴょう20g 塩
一
B { 砂糖大さじ2 B { しょうゆ大さじ1½
菜の花のおひたし
菜の花
C たし汁
塩鮭2切れ
· 錦糸卵
「卵2個
塩小さじ½
片栗粉大さじ1
水大さじ1½
し サラダ油 ····································
日こま人でし2 イクラ大さじ4
7,0

●すし飯を作る。

- →上記「手巻きずし」
- 2干ししいたけはぬるま湯につけて 戻し、細切りにしてなべに入れ、 ひたひたに戻し汁を加えたあと、 Aを加え、汁気がなくなるまでゆ っくりと煮含める。
- ❸かんぴょうは水でぬらし、塩をふ ってよくもみ、水洗いし、かぶる くらいの水とBとともになべに入 れ、汁気がなくなるまで煮る。煮 上がったら粗く刻む。
- 4菜の花は、色よく塩ゆでして水に とる。

水気をかたくしぼって 1.5cm長さ

に切り、Cに5分ほどつけ込み、ざるに上げて汁気をきる。

- ⑤塩鮭はアルミホイルに包んで焼き、骨と皮を取り除いて身は粗くほぐし、 皮は細切りにする。
- ⑤卵は水でといた片栗粉と塩を加えて混ぜる。これを、薄くサラダ油を引 いたフライパンで2~3枚の薄焼き卵にし、冷めてから4~5cm長さの細 切りにして錦糸卵を作る。
- ⑦すし飯に白ごまと②③を混ぜ入れて器に盛り、④⑤⑥とイクラを飾る。

鮭ずし

メニュー ◆ふつう

カロリー ◆1人分約549kcal

材料(4人分)
米と合わせ酢P32と同分
甘塩鮭3切
しょうが2か
貝われ菜適
酒、酢
白いりごま

- **1**すし飯を作る。→P32「手巻きずし」
- ②鮭を焦がさないように焼き、皮と骨を除いて酒、酢でほぐす。
- **③**しょうがはせん切りにし、アクをぬく。貝われ菜は2cmに切る。
- 4すし飯に鮭、白いり ごま、しょうがを入 れさっくりと混ぜる。
- 5器にすし飯を盛り、 貝われ菜を散らす。



いなりずし

メニュー ◆ふつう

カロリー ◆1人分約874kcal

材料(4人分) 米と合わせ酢 ………P32 と同分量 油あげ(長方形のもの)……8枚 だし汁 … ~200mL A 砂糖· 大さじて 酒 . ~100mL しょうゆ. ・大さじ3 ·大 さじ2 ..適量 甘酢しょうが

- すし飯を作る。
- →P32「手巻きずし」
- 2油あげは半分に切り、 袋状に開く。熱湯を かけて油抜きをする。
- 3なべにAを熱し、油 あげを入れる。しょ うゆとみりんを加え、 弱火で煮る。煮汁だ けを煮つめ、再び油 あげを入れて煮ると、 つやが出る。そのま ま冷ます。
- 4 油あげの煮汁をそっと しぼり、手に酢水をつけてすし飯をつめる。
- ⑤器に盛り、甘酢しょうがを添える。



手まりずし

メニュー ◆ふつう

カロリー ◆1人分約359kcal

材料(4人分)

·適量 おろしわさび … すし飯 … ······米2カップ分 白身魚 (刺身用)-----100g ··適量 レモン … スモークサーモン ……8枚

- ①すし飯を作る。 →P32「手巻きずし」
- ②白身魚は薄いそぎ切りに、スモークサーモンは長さを半分に切る。
- 3酢少々を加えた水にふきんをひたし、きつくしぼる。 このふきんの中央に白身魚2切れを少し重ねて並べ、すし飯を適 量のせて、ふきんの端を作る要領でしぼって丸く形作る。中央を くぼませた後ふきんを外し、くぼみにおろしわさびをのせる。
- ◆ スモークサーモンも同様にして作り、小さく切ったレモンを飾る。

炊込みご飯のコツ

・下記のポイントをおさえると、炊きあがりがよりおいしくなります。

炊込みの炊飯容量

1.0Lタイプ3カップ(玄米は2カップ)まで 1.8Lタイプ 6カップ(玄米は4カップ)まで

水はボウルにくんで、 一気に加える

●最初の水はよく吸収されるので、ぬかのにおいを 吸わせないよう、手早く水をかえるのがコツ。 水を、ボウルなど別の容器にくんでおき、一気に 加えさっとかき混ぜ、素早く水を捨てます。

2 米を洗うときは手早く

●米が軽くこすり合わさるように「とぐ⇒すすぐ」を 水が澄むまでくり返し洗います。

洗い始めてから3分ほどで終わらせるのがベスト。

3 具は米の上にのせて炊込む

- ●水加減をするときに調味料を加える場合は、加え たあとよく混ぜます。
- ●そのあと、具を米の上に均等にのせ、そのまま炊 飯します。具を米と混ぜると上手に炊けない場合 があります。

また、具の量がメニュー集より多いとうまく炊け ないことがあります。

●調味料や具を入れたまま長時間おかないでくださ い。また予約炊飯もしないでください。 (|炊込み| では予約は使えません)

✓ 蒸らすとき、具を 加える場合は手早く

●具は、色を生かしたいものや前もって煮ておくも のなどは、炊飯終了ブザーが鳴ったら加えます。 できるだけ手早く均等にのせ、すぐふたをして 10分間追加で蒸らします。

5. 炊きあがったら ふんわり混ぜる

●炊きあがったら、保温を切り、約15分以内にほ ぐして余分な水分を飛ばします。 このとき、まずご飯の周りにグルリとしゃもじを 差し入れ、ご飯の上下が入れかわるようにふん わりと軽く、よくかき混ぜます。

炊込みご飯が残ったら

1食分ずつラップで包んで冷凍庫へ。 電子レンジであたため直したり、なべに水と 一緒に入れ、火にかけて雑炊にしても。

たけのこご飯

メニュー ◆炊込み カロリー ◆1人分約439kcal

材料	4 (4人分)
米	·······3カップ
1007	ごたけのこ200g
	┌だしの素適量
Α.	酒大さじ3
	しょうゆ大さじ2
	└ 塩小さじゾ₂
木の)芽適量 ˌ
木の	

- ●たけのこは穂先を切り分け、たて半分 に切る。残りの部分は薄いいちょう切 りにする。
- 2米は水が澄むまで手早く洗う。
- ❸内なべに米とAを入れて、水位目盛 「白米」の「3」に水加減し、混ぜる。
- 40を均一にのせ、メニュー 炊込み で炊く。
- ⑤炊きあがったら全体をよくほぐし、器 に盛って木の芽を散らす。



さつまいもご飯

メニュー ◆炊込み カロリー ◆1人分約530kcal

材料(4人分)
米3カップ
さつまいも250g
酒大さじ2
塩小さじ1
黒いりごま適量
\


- ①さつまいもはよく洗い約1 cm の輪切 りにして、さらに1/4の大きさに切り、 水にひたしてアクを抜く。
- 2米は水が澄むまで手早く洗う。
- 3内なべに米を入れ、水位目盛「白米」 の「3」に水加減し、酒、塩を加えて 混ぜる。
- 41のさつまいもを均等にのせ、
 - メニュー 炊込み で炊く。
- ⑤炊きあがったら全体をほぐして器に盛 り、お好みで黒いりごまをふる。

五目(かやく)ご飯

メニュー ◆炊込み カロリー ◆1 人分約483kcal

材料	(4人	.分)			
米 ·				3カッ	ノプ
鶏む	ね肉				50g
にん	じん	中	/2本	(約5	0g)
油揚					
たけ	のこの	の水煮		(30g
干し	しい	たけ…			3枚
ſ	薄口し	しょうゆ		大さ	じ2
	みり	h		大さ	じ1
A	酒			大さ	じ1
	塩…			小さ	じ1
Į	だし	の素		j	量
干し	しいた	けの戻	し汁		

- ●にんじんは皮をむき、油揚げは熱湯 をかけて油抜きする。
- 干ししいたけは約500 mLの水で戻 して石づきをとる。
- 鶏肉、たけのことともに全ての材料 を細切りにする。
- 2米は水が澄むまで手早く洗う。
- ③内なべに米を入れ、水位目盛「白米」 の「3」まで干ししいたけの戻し汁を 入れた後、Aを入れて混ぜる。
- 41の具を均等にのせて(メニュー) 炊込みで炊く。
- ⑤炊きあがったら全体をよくほぐす。



鮮の缶詰ご飯

メニュー ◆炊込み カロリー ◆1人分約499kcal

材料(4人分)
米3カップ
鮭の缶詰(約200g) ·······1缶
生しいたけ4枚
昆布だし ······500ml
┌ 酒大さじ
A 塩 ················小さじシ
しょうゆ大さじ1
あさつき少々

- ●鮭の缶詰は身と汁に分ける。
- ②生しいたけは細切りにする。
- 3米は水が澄むまで手早く洗う。
- 4内なべに、米、●の汁、昆布だしを入 れ、水位目盛「白米」の「3」に水加減し、 Aを加えて混ぜる。
- **60**の具と**2**を均等にのせて、 メニュー 炊込み で炊く。

⑥炊きあがったら軽く混ぜ、器に盛り、 あさつきを散らす。



おこわの炊飯容量

1.0Lタイプ 4カップまで 1.8Lタイプ 6カップまで

赤飯

メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約434kcal

- 材料(4人分) もち米 ささげ ·······¹/₄カップ(約30g) 黒いりごま ………少々
- ●ささげはたっぷりの水でゆで、沸騰したらいったん湯を捨てる。
- ②再びたっぷりの水を入れ、沸騰したら弱火にして、ややかために ゆでる。ささげと煮汁は分けて冷ます。
- ❸もち米は水が澄むまで手早く洗う。
- ④内なべに米を入れ、ささげのゆで汁を入れ、水位目盛「おこわ」の [3]に水加減する。
- **⑤2**のささげを均等にのせて1時間ひたし、メニュー ふつう、 ねばりしゃっきりで炊く。
- ⑥炊きあがったら、全体をほぐして器に盛り、お好みで黒いりごま と塩をふる。



メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約465kcal

/		
	材料(4人分)	١
	もち米3カップ	
	くちなし5個	
	酒大さじ1½	
	塩小さじ¾	
	黒豆 ······70g	J
C		/

●黒豆は洗って600mLの水にひたし、一晩おく。

そのまま火にかけ、沸騰したら火を弱めて、出てくる泡をこまめにすくい取 りながら、豆がやわらかくなるまで煮る。途中で湯が少なくなって、豆が水 面から出るようなら水をたす。煮上がったら、そのまま煮汁にひたしておく。

- ②もち米は水が澄むまで手早く洗い、たっぷりの水に1時間ひたす。
- **③**くちなしの実は、2~3つに割って320mLのお湯に10~15分くらいつけ、 茶こしでこす。
- 4内なべに米と3の黄色い水、酒、塩を入れ、水位目盛「おこわ」の「3」に水加 減して混ぜ、黒豆をのせて、メニュー ふつう、 ねばり しゃっきり で炊く。

※ 禅の食事のなごりといわれ、地方によってはお祝いごとに赤飯のかわりに食べます。

中国風おこわ

メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約554kcal

	=
材料(4人分)	
もち米3カッ	プ
豚もも肉15	50g
たけのこの水煮15	
にんじん	30g
干ししいたけ	3枚
サラダ油大さ	じ1
ごま油大さ	じ1
┌砂糖大さ	
A { しょうゆ大さ	じ3
└ 酒大さ	じ2
	少々
_ 」 しょうゆ大さ	じ2
B │ 中華スープの素小さ	じ2
し干ししいたけの戻し汁	

- ●もち米は水が澄むまで手早く 洗い、たっぷりの水に1時間 ひたす。
- ②干ししいたけは400mLの水 で戻す。
- ❸豚肉、たけのこ、にんじん、 しいたけは細切りにする。
- 4なべにサラダ油とごま油を入 れて熱し、③を炒め、Aで調 味する。
- ⑤内なべに
 とBを入れ、水位 目盛「おこわ」の「3」に水加減 し混ぜ、メニュー「ふつう」、 ねばりしゃっきりで炊く。
- ⑥炊きあがったら、
 4を加え混 ぜる。



鮭おこわ

メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約542kcal

材料(4人分)
もち米3カップ
生鮭3切れ
みつば1/2束
白いりごま適量
∫ しょうゆ ·······大さじ3
A みりん ········大さじ3
─ └ 酒大さじ3 /

- ●もち米は水が澄むまで手早く洗 い、たっぷりの水に1時間ひた
- 2鮭は1切れを4~5等分に切る。
- 3みつばはさっとゆで、水気を切 って長さ2cmに切る。

- 4なべにAと、水300mLを入れて 火にかけ、煮立ったら鮭を加え て、2~3分煮る。
- ⑤鮭を取り出し、煮汁は冷ます。 鮭は骨と皮を取り、身を細かく ほぐす。
- ⑥内なべにもち米、⑤の煮汁を入 れ、水位目盛「おこわ」の「3」に 水加減して混ぜ、(メニュー) ふつう、ねばりしゃっきり で炊く。
- ⑦炊きあがったら
 ⑤の鮭を加えて 全体を混ぜ合わせ、器に盛り、 みつばを散らしてごまをふる。



山菜おこわ

メニュー ◆ふつう

33 H 3 V 13C33 INSTRUCTION COL				
材料)(4人分) `			
	3カップ			
山菜	きの水煮 ·······100g			
	しょうゆ大さじ1			
A	塩小さじ1			
Α)	酒大さじ1			
	だしの素適量			

- ●もち米は水が澄むまで手早く洗う。
- 2内なべに米を入れ、水位目盛「おこわ」 の[3]まで水を入れて、1時間ひたす。
- **⑥**山菜は、洗って細切りにする。
- 4内なべにAを入れて混ぜる。
- **53**の具をのせて メニュー ふつう、 ねばりしゃっきりで炊く。
- ⑥炊きあがったら、全体をほぐす。

おはぎ

メニュー ◆ふつう カロリー ◆2個 (あん衣、きな粉衣) 27 8kc al

†	材料(24個]分)		
	ごはん				
١	もち	米		 2カ	ップ
Į	塩 "			 	少々
∦	泣あん	,			
ſ		_		2カ	
	砂糖			 	280g
Į	、塩 "			 •	少々
ā	きな粉	}		 大さ	じ5
7	沙糖			 大さ	じ1

- ●あずきはたっぷりの水でゆで、沸 〈あん衣〉 とうしたら、ゆで汁を捨てる。再 4を、2で包む。 びたっぷりの水を加えて、指でつ 〈きな粉衣〉 まんで軽くつぶれる位までやわら 4を平らにのばし、2をのせて包み、 かく煮る。
- ②砂糖を加え、かき混ぜながら煮つ める。最後に塩を入れ、火から下 ろし冷ます。24等分し、丸める。
- ❸もち米は水が澄むまで手早く洗 い、内なべに入れ、水位目盛「お こわ」の「2」に水加減して1時間 ひたし、メニュー)ふつう。 ねばりしゃっきりで炊く。
- 4ご飯が熱いうちにすり鉢に入れ、 塩を加えて、すりこぎで半つぶし にし、24等分し、丸める。

全体にきな粉をまぶして、砂糖を かける。



- 1玄米は軽く洗い、ゴミやもみがらを取り除く。
- ②内なべに●を入れ、水位目盛「玄米」の「3」に水加減する。
- 3 お米 玄米 で炊く。
- 4炊きあがったら、全体をよくほぐす。



玄米あずきご飯

	メニュー ◆炊込み	カロリー ◆1人分約381kcal
	Livini	
1	材料	
l	224.14	······2カップ
l	· • -	40g
	、水	100mL

- **①**あずきは軽く洗う。
- 2玄米は軽く洗い、ゴミやもみがらを取り除く。
- ③内なべに②を入れ、水位目盛「玄米」の「2」に 水加減して、あずきを均等にのせる。
- 4材料の水を加える。
- ⑤ お米 玄米 を選び、メニュー 炊込みで炊く。
- ⑥炊きあがったら、全体をよくほぐす。



38

玄米のサラダ

メニュー ◆ふつう

カロリー ◆1人分約299kcal

ツナ缶詰 90g レモン汁 適量 7 砂糖	玉ねぎ
-----------------------------	-----

- ●玄米を炊いて冷ましておく。⇒上記「玄米ご飯」
- ❷ツナは粗くほぐし、砂糖を加えたレモン汁少々をかける。
- ③レーズンはブランデーを少々かけておく。
- 4ピーマンは洗って、種を除いて粗みじんに切る。
- ⑤玉ねぎは粗みじんに切り、水にさらし、ふきんでしぼる。
- ⑥トマトは湯むきして輪切りにし、種を取って角切りにする。
- ⑦パセリをみじん切りにする。
- ❸サニーレタスを洗い、大きめにちぎって氷水で冷やす。
- ∮サニーレタスを器にしいて、冷ました玄米を盛り入れ、
- ②~⑥の具を入れ、アーモンド、パセリを飾りドレッシングを全体にかける。

白がゆ

メニュー ◆おかゆ カロリー ◆1人分約134kcal

材料(4人分)

米 ……………1カップ

- ●米は水が澄むまで手早く洗う。
- ②内なべに米を入れ、水位目盛「おかゆ」の「1」に水加減する。
- 3 メニュー おかゆで炊く。
- 4炊きあがったら、温めた器に盛る。

おかゆトッピング アラカルト

梅おろし

メニュー ◆おかゆ カロリー ◆1人分約8kcal

材料(4人分) 梅干 し ···························少々 大根おろし ··························160g

- ●梅干しは種を取って細かくちぎる。
- ②大根おろしと、●を混ぜてしょうゆで味をととのえる。

めんたい豆腐

メニュー ◆おかゆ カロリー ◆1人分約45kcal

材料(4人分) 辛子明太子 ········大さじ½

…1/3丁 しょうゆ………小さじ1

●辛子明太子 1 腹は、薄皮に縦に切れ目を入れ、中身をしごき出す。

2豆腐はほぐし、酒とともになべで煎り付ける。

32に**1**としょうゆを加えて軽く煎る。

七草がゆ

メニュー ◆おかゆ カロリー ◆1人分約137kcal

京菜ほか

おかゆの炊飯容量

1.0Lタイプ 1.カップまで(具を入れるとき0.5カップまで) 1.8Lタイプ 1.5カップまで(具を入れるとき1カップまで)

ひき肉と漬物

メニュー ◆おかゆ

カロリー ◆1人分約101kcal

材料(4人分)

- ●漬物は粗く刻んでおく。
- ②熱したフライパンにサラダ油をしき、ひき肉を炒める。
- ③ひき肉がパラパラになったら、①と酒、しょうゆを加えて炒め、七味唐辛子をふる。



- ●上記白がゆの●●と同様にする。
- ②青菜類は、熱湯でさっとゆで、水にとってしぼり粗 く刻む。
- **31**が炊きあがったら**2**と塩を入れ、再び5分ほど蒸らす。

- 七 草---

せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、 すずな、すずしろの7種



[材料(2人分)] 発芽米ごはん 茶碗2杯分(260g)

レモン汁 1/2個分 A オリーブ油 大さじ2 塩 小さじ1/3

玉ねぎ 1/4個 生ハム 40g えび(茹でたもの) 4尾 きゅうり 1/3本 パブリカ(赤・黄) 各1/4個 セロリ 6cm

 水菜(ざく切り)
 40g

 トマト(種を抜いてざく切り)
 1/4個

 オリーブ
 4~6個

[作り方]

① ごはんにAを混ぜ合わせる

② Bの材料はすべて7mm角に切る。 玉ねぎのみ、水にさらして絞る。

③ ①に②を加えて混ぜ合わせ、最後に水菜とトマトをざっくり合わせ、オリーブを散らす。

ファンケルホームページでも発芽米レシピ公開中! (毎月更新) http://www.fancl.co.jp/

ジ^{本でー番売れている発芽変}* ファンケル 「**発芽米**」



1kg <u>轉 6188</u> 995円(税込) 徳用4kg **轉 6188-04** 3,780円(税込)

「話題のGABA (ギャバ) は 白米の10倍!

GABA (ギャバ・Y-アミノ酪酸) は、 血圧が気になる方・

中性脂肪が気になる方・

ストレスが多い方・物忘れが気になる方・ 頭の働きを活発にしたい方・

育ち盛りのお子様に、

幅広い効果があると言われています。



株式会社ファンケル総合研究所では、 発芽米の食味試験に 三菱ジャー炊飯器を使用しています。

FANCL

株式会社ファンケル 横浜市中区山下町89-1 〒231-8528

ご注文は

お電話

発芽米はお酢との相性も抜群!

サラダ感覚で楽しむのもオススメです。

野菜や魚貝とまぜて

ライスサラダ

20-30-2222

【朝9時~夜9時/年中無休】 *携帯電話・PHSからもご利用いただけます。 インター ネット

http://www.fancl.co.jp/ 【24時間受付/年中無休】

*パソコン・携帯サイト共通のアドレスです。

愛情点検

★長年ご使用の ジャー炊飯器の点検を!

熱・湿気・ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障 したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は

ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- ■コゲくさい臭いがする。
- ●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 自動的に切れないときがある。
- ◆冷却ファンが回らなくなった。
- ◆その他の異常・故障がある。



ご使用 中 止 故障や事故防止の ため、電源プラグ を抜いてから、必 ず販売店にご相談 ください。

▲三菱電機株式会社

